

## Procedimento de Ativação do Respirador Coalescente com LED

Os respiradores coalescentes **Eximport®** modelos 679.108.044 e 679.108.227 tem um indicador eletrônico de saturação que indicará o momento de fazer a troca. Este indicador deve ser ativado antes de colocá-lo em serviço. Antes de ser ativado, o respirador coalescente com LED fica em modo de repouso para preservar a bateria. Ele pode permanecer em modo de repouso por mais de 6 meses, sem danos a bateria. O LED não irá ascender até que ele seja ativado.

### Ativação

- 1) Remover o respirador coalescente da caixa e vira-lo de cabeça para baixo, com o tubo de conexão para cima;
- 2) Coloque o dedo indicador dentro do tubo de conexão e pressione a tela de plástico ao fundo até que a luz de LED comece a piscar. A luz piscará 3 vezes rapidamente seguida por uma longa piscada e, em seguida, outra rápida;
- 3) Parar de pressionar a tela de plástico imediatamente após o LED começar a piscar;
- 4) O respirador coalescente estará ativado.

### Reposição

Substituir o respirador coalescente por um novo quando o LED começar a piscar.

---

Para maiores informações, entre em contato.

0800 050 0066  
[vendas@eximport.com.br](mailto:vendas@eximport.com.br)

Rua General Roberto Alves de Carvalho  
Filho, 59 – Santo Amaro, São Paulo – SP  
04744-000