

Manual do Lubeponto Bluetooth





Manual de Instruções Leia antes de usar Manual de instruções leia antes de usar





Data FEV/25

Folha 1



Sumário

1 - Descrição do Sistema	Pág 03
2 - Funcionamento	Pág 04
3 - Características	Pág 04
4 – Instalação Remota	Pág 05
5 – Programação e Volume	Pág 05
6 – Indicações e Funções no LCD	Pág 06
7 – Instalação Local e Botões	Pág 07
8 – Troca do Refil	Pág 08
9 – Cadastro do Lubeponto Bluetooth p/ acesso remoto	Pág 08 / 17



1- Descrição do Sistema

O Lubrificador LubePonto Bluetooth é indicado para a lubrificação monoponto e pode ser utilizado em conjunto com o distribuidor MRE atendendo de 1 a 8 pontos, O Lubeponto Bluetooth é ideal para a lubrificação de Rolamentos, Correntes, Guias Lineares e Engrenagens Abertas utilizadas. O Lubeponto Bluetooth é um lubrificador automático com Bluetooth que pode ser monitorado e controlado por meio de um aplicativo em um dispositivo móvel na faixa de Bluetooth (5 ~ 20m), sem acesso físico aos lubrificadores. Os lubrificadores serão reconhecidos no aplicativo, desde que estejam na faixa de detecção do Bluetooth, portanto, localizar lubrificadores, monitorar seu status e alterar as configurações será simples e conveniente. Os dados no aplicativo móvel são compartilhados com nosso servidor de aplicativos da web e podem ser baixados em formato (.csv) ou (.txt) para monitoramento ideal. Para utilização basta baixar o aplicativo PulsarLube BT no Google Play ou na App Store, fazer o cadastro e conectar com o Lubeponto Bluetooth. A programação de troca de refil de graxa vai de 1 a 12 meses, dependendo da programação. Com uma pressão operacional de 30 Bar até 60 Bar

Especificações	Detalhamento			
Capacidade de Refil	240ml			
Bateria	Standard DC 4,5V (Vida útil - Uma programação), Lítio DC 4,5V (Vida útil - uma programação, utilizar sempre que a ramificação for maior que 4 pontos			
Temperatura Bateria Alcalina	(-15° a 60°C) / (5°F a 140°F)			
Temperatura Bateria Lítio	(-40° a 60°C) / (-40°F a 140°F)			
Pressão de Trabalho	De 30 Bar a 60 Bar			
Grau de Proteção	IP65			
Tipo de Rosca	3/8"NPT Macho			
Programação de Lubrificação	1/2,1, 2, 3, 6, 9, 12 meses			
Instalação Multiponto	Até 8 pontos			
Range do Bluetooth	5 ~ 20m Dependendo do Ambiente			
Especificação do Bluetooth	Bluetooth 4.1 (Classe 2)			
Certificações Internacionais	CE / KC / FCC / SIG / NCC / RCM / SRRC / NBTC / ICASA / J-MIC / IP65			



Folha



2 - Funcionamento

Esse produto pode ser instalado direto no ponto ou ser instalado em até 8 pontos diferentes com a utilização de um distribuidor MRE em conjunto, devido a sua alta pressão de até 60bar. O sistema pode ser configurado de 15 dias a 12 meses e é de fácil instalação.



3 - Características

- ✓ Fornece quantidades dosadas de lubrificante;
- ✓ Simples de instalar em máquinas novas ou já em uso;
- ✓ Não requer manutenção e possui alta durabilidade;
- ✓ Alimentação a bateria.



Folha

Data FEV/25

<u>4 – Instalação Remota</u>

1) Coloque o Lubeponto BlueTooth em um local acessível para que seja possível substituir facilmente o refil de graxa, a bateria e efetuar a inspeção da unidade.

2) Instale as mangueiras e conexões e o bloco de distribuição (quando ramificado em mais de um ponto).

3) Com uma bomba de graxa abasteça o mancal e preencha todo o sistema de mangueiras, conexões e bloco distribuidor com graxa para expulsar o ar que possivelmente possa ficar no sistema.

4) Após a instalação, com o lubrificador devidamente instalado e ligado, deve-se verificar a saída de graxa nos pontos de lubrificação, para isso, desconecte as mangueiras dos mancais, no lubrificador aperte o botão de "TEST" para verificar a saída de graxa em todos os pontos de lubrificação. Após esta inspeção conecte novamente as mangueiras, faça a programação de operação.



5 – Programação e Volume

Programação	Setup de Relubrificação (Pulsos Diários)	Volume Dispensado por dia (CC/Dia)	Informações no Display
15 dias	30 min (48 Pulsos)	16	16
1 mês	1 Hora (24 Pulsos)	8	8
2 meses	2 Horas (12 Pulsos)	4	4
3 meses	3 Horas (8 Pulsos)	2,7	2_7
6 meses	eses 6 Horas (4 Pulsos) 1,4		1_4
12 meses	12 Horas (2 Pulsos)	0,7	0_7

Data FEV/25



7 – Instalação Local e Botões



da instalação da Unidade Lubeponto Bluetooth remova os contaminantes ao redor do pino graxeiro.

Abasteça o mancal com graxa. Retire o pino graxeiro e graxa verifique se há endurecida no ponto de lubrificação do rolamento.

Instale o Lubrificador no ponto de lubrificação.

Pressione liga por 3 segundos para ligar o equipamento, verificar a capacidade do seu reservatório na tela do equipamento.

Pressione Reset para selecionar o período de lubrificação em meses quando aparecer ((> + a) Está finaliza está etapa.

Para finalizar coloque a capa de proteção contra sujeira para uma proteção extra e maior vida util do equipamento.



Folha Data **FEV/25**



8 – Troca do Refil

- Certifique-se de que o refil de graxa está sem bolhas de ar
- Rosqueie o refil de forma que não fique solto
- Certifique-se de que a graxa no refil não separou fase
- Utilize uma haste para desbloquear a válvula "check". (3)
- Utilize apenas graxas de consistência NLGI 1 e 2.
- Certifique-se que o refil está totalmente cheio, para isso existe uma marcação no alojamento de graxa.
- Em caso de rompimento do refil efetue a troca imediata.



9 – Cadastro do Lubeponto Bluetooth p/ acesso remoto

Para baixar o aplicativo no celular acesse o play store ou o aplee store e baixe o aplicativo Pulsarlube BT ou acesse o link https://bt.pulsarlube.com faça o cadastro o controle o seu Lubeponto Bluetooth pelo celular, tablet ou computador.

O administrador deve criar contas de usuário secundárias pela a web para que as contas tenham acesso compartilhado aos mesmos lubrificadores.

* O acesso do lubrificador não pode ser compartilhado entre várias contas de administrador criadas por meio do aplicativo no celular.

Para se inscrever, abra o aplicativo e toque em Inscrever-se.

- Para fazer login, digite o endereço de e-mail e a senha. Em seguida, selecione Geral [Gerenciar BT] ou Registro [Registrar BT] para iniciar.

Os lubrificadores precisarão ser registrados no Registro antes de serem capazes de gerenciá-los em geral.



Folha 8

Data FEV/25



• Geral [Gerenciar BT] - para controlar, verificar ou modificar as configurações de lubrificadores registrados

- Somente contas com acesso geral podem controlar, verificar e modificar as configurações dos lubrificadores registrados.

- Você não pode registrar ou cancelar o registro de lubrificadores em geral.
- Registro [Registrar BT] para emparelhar lubrificadores não registrados à conta
- Somente contas com acesso de registro podem emparelhar e desemparelhar lubrificadores.
- Você não consegue controlar, verificar ou modificar as configurações do lubrificador no Registro.

۲	Login	<	Login
	Fülfarlube		FÜL/ARLUBE
L Enter	user ID	💄 Enter	user ID
🔒 Enter j	password	🔒 Enter	password
Registratio	n [Register BT]	General [M	fanage BT]
When y	rou login, you agree to the privacy statement.	When	you login, you agree to the privacy statement.
	€ ² Sign up		c ² Sign up
	Q Forgot password?		Q Forgot password?
	start		start

As contas de administrador terão automaticamente acesso a Geral e Registro. Ao criar contas secundárias, os administradores podem limitar o acesso da conta secundária a Geral ou Registro, ou conceder acesso a ambos.

1		1
	Data FEV/25	Folha 9



Pulsarlube BT App - Configurações



Pulsarlube BT App – Registro de acesso (Carácteristicas)

Rescanear	CC PÜLJARLUBE	Logout	Sair do Mode d	le registro	
Selecionar todos os Lubrificador	OSelect All	Register	Registrar lubrif	icador	
	BTCAA063	م 🔶 🗕	Encontrar lubri	ficador	
Número de Lubrificadores Registrados	BTCAA1DF	<u> </u>	Selecionar Lub	rificador	
ID padrão do lubrificador	🔾 Register(2)	~	Verificar detalh	es do	
	BTCAA1DF	Q	Lubinicadoi		
	BTCAD09A	Q			
				Data	Folha
				FEV/25	10

Registrar Lubrificador

Selecione o lubrificador ou lubrificadores e clique em registrar. Se os lubrificadores não estiverem aparecendo no aplicativo, certifique-se que o mesmo está com bateria e clique em escanei novamente.

© f	ÿL/ARLUBE	Logout		@ FÿL/ARLUBE	Logout		©	pül/arlube	Logout
Select All		Register		Select All	Register		Select All		Register
BTCAA063		O,		BTCAA063	۰ ۹		BTCAA06	3	0,
BTCAA1DF	£	Q	>	BTCAA1DF	Q	>	BTCAD1D	F	Q
BTCAD09A	Ð	Q		BTCAD09A	٩		Register(2))	~
BTCAD1DF		0,		BTCAD1DF	୍		BTCAA1D	F	୍
							BTCAD09	A	O,
									

Desregistrar Lubrificador

Segure por 3 segundos sobre o lubrificador desejado para desregistrar, clique em confirmar na caixa de diálogo que surgir.





Sair do modo de Registro

Clicar em "Logout" e confirmar.

©	PÇL/ARLUBE	Legout
Select All		Rester
BTCAA063	3	୍
BTCAD1DF	F	0
Register(2)		~
BTCAA1D	F	Q,
BTCAD094	A	Q

Pulsarlube BT App – Acesso Geral (Características)





EXIMPORT

Pulsarlube BT App – Acesso Geral (Nomeando o Lubrificador)

Configuração do nome do lubrificador – Selecione o ID do lubrificador e renomeie o lubrificador.

© Fürt	ARLUBE 🎯				
+Add Group	Deselect All				
BTCAA056	Renne >				
BTCAA05B BTCAA05B	>	Pulsar	lube BT		
	0 🗸	Enter a ne	w name		
PACTORT 1(2)	· · · · ·	BTCA	2099		
MOTOR 01-1 BTCAAD63	>	Cancel	Confirm		
MOTOR 01-2 BTCAD1E7	>				
FACTORY 2(1)	<u>_</u> ~				
MOTOR 01-3 BTCAD1DF	>				
				Data	Foll
				FEV/25	13



Pulsarlube BT App – Acesso Geral (Trocando o nome do Lubrificador)

Clique em cima do nome do lubrificador e segure por 3 segundos, clique em "Change name".

© Pyl	FARLUBE	۲
+Add Group		Deselect All
BTCAA056	Ren	name) >
BTCAA05B BTCAA05B		>
FACTORY 1(2)		_ ~
MOTOR 01-1 BTCAA063	F	>
MOTOR 01-2 BTCAD1E7		>
FACTORY 2(1)		<u>_</u> ~
MOTOR 01-3 BTCAD1DF		>

Pulsarlube BT App – Acesso Geral (Gerenciando o Lubrificador)

Verificando o Status do Lubrificador – Clique no icone da seta para ver o status e os detalhes do lubrificador.





Pulsarlube BT App – Acesso Geral (Grupo dos Lubrificadores)

Clique em "Add Group", crie uma senha para prevenir acesso indevidos.

	lirf 🛞				
Add Group	Deselect All				
CAA056	Rename >	Pulsa	rlube BT		
05B	(Rename) >	Enter a group name			
		Enter a new group name			
AA063	>	Enter password			
MOTOR 01-2 BTCAD1E7	>	Password re-type (4 digit	s)		
TOR 01-3 AD1DF	>	Cancel	Confirm		
ST 01 :Ad1cd	>				
				Data	Folha
				FEV/25	15



Se a senha não for inserida para a criação de um grupo, o bloqueio do grupo estará indisponível, portanto, o ícone do cadeado não vai aparecer. O status e os detalhes do lubrificador também são compartilhados entre os funcionários.

© Pülja	ALUBE 🛞
+Add Group	Deselect All
BTCAA056	Rename >
BTCAA05B BTCAA05B	>
FACTORY 1(2)	🔒 ~
MOTOR 01-1 BTCAA063	>
MOTOR 01-2 BTCAD1E7	>
FACTORY 2(1)	~
MOTOR 01-3 BTCAD1DF	>

Adicionar Lubrificador a Grupos Existentes.

Selecione o lubrificador, selecione o grupo e clique em "+Add Group".

(a) hôr	HALUGE	۲	C	PULLA	ALUGE (Ø	C	ryL/ARLUBE	٢	(g) Fil in	intose @
+Add Group	De	soloct All	+Add	Group	Deselect All	+Add Group	'n	Deselect All	•	Add Group	Deselect Al
BTCAA056	(Benam	•	вт	CAA056	(I Rename) >	BTCAA03	(PRen	ame) >		BTCAA056	(Rename) >
BTCAA05B BTCAA05B		>	BT	CAA05B AADSE	>	BTCAA05B BTCAA058		>		BTCAA05B BTCAA05B	>
MOTOR 01-1 BTCAA063	£	>) TOR 01-1 AAD63	>	MOTOR 01- BTEAA063	1	>		FACTORY 1(2)	۵.
MOTOR 01-2 BTCAD1E7	F	>	мо	TOR 01-2 AD1E7	>	MOTOR 01- BTCAD1E7	2	5		MOTOR 01-1 BTCAA053	>
FACTORY 1(0)		~	FAC	TORY 1(0)	ŋ	FACTORY 1	0)	8 ~		MOTOR 01-2 BTCAD1E7	2
FACTORY 2(1)		~	FAC	TORY 2(1)	Ý	FACTORY 2(1)	~		FACTORY 2(1)	~
MOTOR 01-3 BTCAD1DF		>	MC	TOR 01-3	>	MOTOR 01- BTCADIDE	3	>		MOTOR 01-3 BTCAD1DF	>
										Data	Folh
									I _		16



Editar as configurações do grupo.

Pressione e seguro o nome do grupo por 3 segundos, as configurações do grupo podem ser alteradas apenas por um usuário autorizado depois de inserir a senha, conta de administrador pode ser alterada e controlar as funções do grupo sem senha.

© Püls	IRLUBE	۲
+Add Group	Dese	lect All
BTCAA056	Rename) >
BTCAA05B BTCAA05B		>
FACTORY 1(2)		0~
MOTOR 01-1)	
MOTOR 01-2		>
BTCAD1E7		<u> </u>
MOTOR 01-3		>

	Data FEV/25	Folha 17